MS BESCHLÄGE

Montage-Anleitung zu Nylon-Rosettengarnitur Modell HORNI

1. jeweils schwarze Kunststoff-Unterkonstruktion mittels Bajonett-Verschluss mit Drücker verbinden.
2. Vierkant-Stift ins Schloss einsetzen
3. Überklipsteile für Drücker auf Drücker schieben (aber noch nicht auf Unterkonstruktion aufklipsen)
4. Rosetten mit Drücker mittels beigefügten Schrauben auf Tür festschrauben
5. Überklips-Rosette für Drücker aufklipsen.
6. Schlüssel-Unterkonstruktion mittels beigefügten Schrauben auf Tür fixieren.
7. Überklipsteile (BB bzw. PZ) aufklipsen.